



**Neptun**  
Bad & Spa



# STARTINSTRUKTION

1. Sätt i de nya filtren.
2. Fyll på vatten genom filterkorgarna till ca 10 cm ovanför filtren, se markering på skimmerramen. Tänk på att spola ur slangen innan så att du inte har gammalt vatten i slangen.
3. Kontrollera pH-värdet och justera om det behövs, ofta har kommunalt vatten rätt pH-värde från början. Rätt pH-värde skall vara mellan 7,0 – 7,4 när du läser av teststickorna som följer med i startsetet.
4. Chockklorera vattnet genom att blanda i en fyrdubbel dos av klor, enligt instruktioner på klorförpackningen. **Obs! Låt locket vara öppet i ca 30 minuter efter att du tillsatt klor.**
5. Starta pumparna när du blandar i kemikalierna i spavattnet.
6. Kontrollera klorvärdet och justera om det behövs.
7. Låt kemikalierna verka under några timmar innan du blandar i nya kemikalier i spavattnet, så att spavattnet hinner stabilisera sig.
8. Kontrollera även alkaliniteten. Om den är för låg så höj den. Alkaliniteten fungerar som en buffert för pH-värdet. Om alkaliniteten är för låg får du ett spavatten som kan pendla i pH-värde. Rätt värde för alkaliniteten är 80-120 ppm.
9. Nu är det färdigt för ett HÄRLIGT SPA BAD.
10. Efter badet skall du tillsätta ytterligare klor, enligt instruktioner på förpackningen och starta pump 1. Pumpen stänger av sig själv efter 30 minuter.
11. **Tvätta filtren minst en gång i månaden, helst oftare. Renare filter ger renare vatten.** Vänd filtren ut och in och använd lite maskindiskpulver och klorin.
12. Läs noggrant tillvägagångssättet när du kontrollerar vattenkvaliteten med teststickorna. Det är mycket viktigt att följa instruktionerna till punkt och pricka för att få ett riktigt testresultat.
13. Skall du inte använda spaet på en längre tid så ska vattnet chockkloreras och eventuellt ska ekonomiläget aktiveras enligt instruktionsboken.