



Neptun
Bad & Spa



STARTINSTRUKTION – NEPTUN SPA

1. Sätt i de nya filterna.
2. Fyll på vatten genom filterna till ca 10 cm ovanför dem.
Tänk på att spola ur slangen innan, så att du inte har gammalt vatten i slangen.
3. Kontrollera pH-värdet och justera om det behövs, ofta har kommunalt vatten rätt pH-värde från början. Rätt pH-värde skall vara mellan 7,0 – 7,4 när du läser av med testsetet som följer med i startpaketet.
4. Chockklorera vattnet genom att blanda i en fyrdubbel dos av klor, enligt instruktioner på klorförpackningen. **Obs! Låt locket vara öppet i ca 30 minuter efter att du tillsatt klor.**
5. Starta pumparna när du blandar i kemikalierna i spavattnet.
6. Kontrollera klorvärdet och justera om det behövs.
7. Låt kemikalierna verka under några timmar innan du blandar i nya kemikalier i spavattnet, så att spavattnet hinner stabilisera sig.
8. Nu är det färdigt för ett HÄRLIGT SPA BAD.
9. Efter badet skall du tillsätta ytterligare klor, enligt instruktioner på förpackningen och starta pump 1. Pumpen stänger av sig själv efter 30 minuter.
10. **Tvätta filterna minst en gång i månaden, helst oftare. Renare filter ger renare vatten.**
11. Läs noggrant tillvägagångssättet när du kontrollerar vattenkvaliteten med testsetet. Det är mycket viktigt att följa instruktionerna till punkt och pricka för att få ett riktigt testresultat.
12. Skall du inte använda spaet på en längre tid så ska vattnet chockkloreras och eventuellt ska ekonomiläget aktiveras enligt instruktionsboken.